

UKHK AD 2 Kremenchuh/Velyka Kohnovka / Кременчуг/Бол. Кохновка**UKHK AD 2.1 Location Indicator and Name of aerodrome / Указатель местоположения и название аэродрома**

UKHK - KREMENCHUH/Velyka Kohnovka

UKHK - КРЕМЕНЧУГ/Бол. Кохновка

UKHK AD 2.2 Aerodrome Geographical and Administrative Data / Географические и административные данные по аэродрому

ARP coordinates and site at AD <i>Контрольная точка и координаты местоположения на AD</i>	490802.00N 0332835.00E* <i>Центр RWY 01/19</i>
Direction and distance from (city) <i>Направление и расстояние от города</i>	<i>6км северо-восточнее жд. ст. Кременчуг</i>
Elevation/Reference temperature <i>Превышение/расчетная температура</i>	82.4 M (270 FT)/ 24°C
MAG VAR/Annual change <i>Магнитное склонение/годовые изменения</i>	6° E / nil
AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS <i>Администрация AD, адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS</i>	Кременчугский летный колледж НАУ Почтовый адрес: г. Кременчуг, Б.Кохновка, авиагородок Телефон: +380 536725643 АФТН: УКХКЯЙЗТ

UKHK AD 2.3 Operational Hours / Часы работы

AD Administration <i>Аэродромная администрация</i>	<i>MON-FRI 06.00-12.30 (05.00-13.30)</i>
Customs and immigration <i>Таможня и иммиграция</i>	<i>нет</i>
Health and sanitation <i>Медицинская и санитарная службы</i>	<i>как администрация</i>
AIS Briefing Office <i>Бюро AIS по инструктажу</i>	<i>как администрация</i>
ATS Reporting office (ARO) <i>Бюро информации ОВД (ARO)</i>	<i>как администрация</i>
Air traffic service <i>ОВД</i>	<i>0630-1330 (0530-1230)</i>
MET Briefing Office <i>Метеорологическое бюро по инструктажу</i>	<i>как администрация</i>
Fuelling <i>Заправка топливом</i>	<i>как администрация</i>
Handling <i>Обслуживание</i>	<i>как администрация</i>
De-icing <i>Противообледенение</i>	<i>есть</i>

UKHK AD 2.4 Handling Services and Facilities / Службы и средства по обслуживанию

Cargo-Handling facilities <i>Погрузочно-разгрузочные средства</i>	<i>есть</i>
Fuel/oil types <i>Типы топлива/масел</i>	<i>ТС-1 / nil</i>
Fuelling facilities/capacity <i>Средства заправки топливом/пропускная способность</i>	<i>Топливозаправщик 7500л</i>
De-icing facilities <i>Средства по удалению льда</i>	<i>есть</i>
Hangar space for visiting aircraft <i>Место в ангаре для прибывающих воздушных судов</i>	<i>нет</i>
Repair facilities for visiting aircraft <i>Ремонтное оборудование для прибывающих воздушных судов</i>	<i>есть</i>

UKHK AD 2.5 Runway physical characteristics / Физические характеристики RWY

Designations RWY NR <i>Обозначение ВПП</i>	True & MAG BRG <i>Истинный/магнитный пеленг</i>	Dimensions of RWY (M) <i>Размеры ВПП (М)</i>	Strength (PCN) and surface of RWY and SWY <i>Несущая способность (PCN) и поверхность ВПП</i>	THR coordinates <i>Координаты порога ВПП</i>	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY <i>Превышение порогов ВПП</i>
1	2	3	4	5	6
01	014° GEO 008° MAG	1600x75	Grass <i>Грунт</i>	49073800N 033282400E*	THR77.9M/256 FT
19	194° GEO 188° MAG	1600x75	Grass <i>Грунт</i>	49082800N 033284600E*	THR82.4M/270 FT
18	185° GEO 179° MAG	1000x110	Grass <i>Грунт</i>	49082600N 033291800E*	THR82.1M/269 FT
36	005° GEO 359° MAG	1000x110	Grass <i>Грунт</i>	49075300N 033291400E*	THR79.1M/260 FT

UKHK AD 2.6 ATS Airspace / Воздушное пространство ATS

Designation and lateral limits <i>Обозначение и боковые границы</i>	Kremenchuk <i>СТР Кременчуг</i> 49060600N 033170000E - 49094200N 033141800E - 49144200N 033201200E - 49191800N 033161200E - 49184800N 033370000E - 49144800N 033453600E - 49034800N 033474200E - 48574800N 033421800E - 49060600N 033170000E
Vertical Limits <i>Вертикальные границы</i>	1500 M / GND
Airspace classification <i>Классификация воздушного пространства</i>	D
ATS unit call sign Language(s) <i>Позывной и язык органа ОВД</i>	Kremenchuk Tower <i>Кременчуг Вышка</i> Рус.

Remarks:

- during work of TWR 1, ATC in area of responsibility R = 6 км from ARP GND/700 is operated by controller of TWR 1.

Примечание:

- при работе TWR 1, ОВД в зоне ответственности R = 6 км от ARP GND/700 осуществляет диспетчер TWR 1.

UKHK AD 2.7 ATS Communication Facilities / Средства связи ATS

Service designation <i>Обозначение службы</i>	Call sign <i>Позывной</i>	Frequency <i>Частота</i>	Hours of operation <i>Часы работы</i>	Remarks <i>Примечания</i>
1	2	3	4	5
TWR	Kremenchuk Tower <i>Кременчуг Вышка</i>	128.100 MHZ	06.30 - 13.30 (05.30 - 12.30)	nil
TWR	Kremenchuk Tower-1 <i>Кременчуг Вышка-1</i>	129.800 MHZ	06.30 - 13.30 (05.30 - 12.30)	nil

UKHK AD 2.8 Radio navigation and landing aids / Радионавигационные средства и средства посадки

Type of aid <i>Тип средства</i>	ID <i>Обозначение</i>	Frequency <i>Частота</i>	Hours of operation <i>Часы работы</i>	Site of transmitting antenna coordinates <i>Координаты места установки передающей антенны</i>	Elevation of DME transmitting antenna <i>Превышение передающей антенны DME</i>
1	2	3	4	5	6
LMM 36	N	1145.00 KHZ	HS	490720N 0332910E*	
LOM 36	KN	562.00 KHZ	HS	490541N 0332857E*	

КРЕМЕНЧУГ /Б. Кохновка



VISUAL APPROACH CHART

ELEV 82 M

КРЕМЕНЧУГ/Б.Кохновка

